

PB 09400100181



**ISTRUZIONE MONTAGGIO KIT
LUBRIFICAZIONE FORZATA
MOUNTING INSTRUCTIONS
FOR LUBE KIT**

**CODICE
CODE 09400100181**

**PER PRESE DI FORZA POSTERIORI
FOR REAR PTO**

Tube/Hose G 1/4 L=330mm



G 1/4

G 1/4

