



**REGOLAZIONE
VALVOLA DI MASSIMA**
SETTING OF RELIEF VALVE

CODICE
CODE


106



- 1) Svitare il tappo chiusura valvola di massima (CH 17).
Unscrew plug of relief valve (17 mm key).



- 2) Avvitare (in senso orario) per aumentare la pressione, svitare (in senso antiorario) per diminuire la pressione (CH 6).
Screw (clock-wise rotation) to increase pressure. Unscrew (anti clock-wise rotation) to decrease pressure. Use 6 mm key.



- 3) Rimontare il tappo chiusura.
Mount plug of relief valve.

b