

MI 30110400202



CONNESSIONE DEL PULSANTE AL KIT ELETTRICO

CODICE PULSANTE
SWITCH CODE

12201101150

SWITCH CONNECTION DIAGRAM TO THE
ELECTRIC KIT

Identificazione delle posizioni di connessione del pulsante:
How to identify the connection slots of the switch:

H	L	V	T
U	I	D	' '

Connettere il connettore Faston del filo **blu** alla posizione **H** sul pulsante
Connettere il connettore Faston del filo **verde** alla posizione **' '** sul pulsante
Connettere il connettore Faston dei due fili **rossi** alle posizioni **D** ed **L** sul pulsante

*Connect the **BLEU** wire to the slot **H** of the switch
Connect the **GREEN** wire to the slot **' '** of the switch
Connect the two **RED** wire to the slots **D** and **L** of the switch*